



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА (МОЙКА ВОЗДУХА)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STL-SA400/5.0E-WT

Содержание

Используемые обозначения.....	4
Правила безопасности.....	5
Назначение.....	6
Устройство прибора.....	6
Технические характеристики.....	7
Комплектация.....	7
Наполнение резервуара водой.....	8
Управление прибором.....	9
Уход и обслуживание.....	11
Поиск и устранение неисправностей.....	12
Хранение и транспортировка.....	13
Срок эксплуатации.....	13
Правила утилизации.....	13
Дата изготовления.....	13
Сертификация.....	14
Гарантийный талон.....	15

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор увлажнителя воздуха STEELBERG.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение требований может привести к серьезному повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен авторизованной сервисной службой.
2. Увлажнитель воздуха должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения руководства у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.



ОСТОРОЖНО

Несоблюдение требований может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.
7. В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.
8. Индикаторы на увлажнителе воздуха могут не совпадать с данным графическим изображением в руководстве по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.

Правила безопасности



ВНИМАНИЕ

- Внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией увлажнителя воздуха. В случае если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Обязательно убедитесь в том, что электропитание увлажнителя воздуха соответствует данным электрической сети.
- Не засовывайте посторонние предметы в отверстия увлажнителя воздуха.
- Включение увлажнителя воздуха должно осуществляться только по завершении его полной сборки и заполнения водой.
- Устанавливайте мойку воздуха в труднодоступных для опрокидывания прибора местах.
- Не устанавливайте мойку воздуха на полу или рядом с отопительными приборами. Устройство следует устанавливать на каком-либо возвышении, например на столе, тумбе и т.п.
- Не устанавливайте мойку воздуха в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, рядом с чувствительной электротехникой.
- Не заливайте воду в распылитель на увлажнителе воздуха.
- Не добавляйте в воду ароматические и эфирные масла, морскую соль и другие сторонние примеси.
- Если устройство не используется, то всегда отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки.
- Не садитесь, не становитесь и не ставьте какие-либо тяжелые предметы на мойку воздуха.
- Не прикасайтесь к ультразвуковой мембране увлажнителя во время работы прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать мойку воздуха. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом, во избежание несчастных случаев.
- Держите приоткрытой дверь помещения, где используется мойка воздуха и не направляйте распылитель на предметы интерьера или электротехнику, иначе они могут быть повреждены влагой.



ОСТОРОЖНО

- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи увлажнителя – это очень опасно.
- Не отключайте мойку воздуха от электрической сети, вынимая вилку из розетки в рабочем режиме. Перед отключением и подключением прибора обязательно переведите регулятор в положение выключено.
- При отключении увлажнителя воздуха от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Не разрешается эксплуатировать данное устройство лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, лицам, находящимся под воздействием лекарств и алкоголя, а также детям и людям с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.
- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.
- Не допускается использование увлажнителя воздуха при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом.
- Перед заполнением или опустошением резервуара для воды, очисткой или обслуживанием, сборкой или разборкой индивидуальных частей и перед перемещением устройства отсоедините его от электрической сети.
- Установка увлажнителя воздуха должна происходить на сухой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте корпус увлажнителя воздуха в воду и другие жидкости.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковровыми покрытиями и не накрывайте его. Кабель электропитания должен располагаться так, чтобы его невозможно было задеть.
- Избегайте попадания на мойку воздуха воды, а также не используйте его вблизи воды и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- При отключении увлажнителя воздуха от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

Назначение



Мойка воздуха предназначена для повышения уровня влажности воздуха и поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.

Пониженная влажность воздуха в помещении приводит к высушиванию слизистых оболочек, что может стать причиной жжения в глазах, растрескивания губ, общего дискомфорта, а также создавать благоприятные условия для развития инфекций и заболеваний дыхательных путей, вызывать утомление, снижение

концентрации внимания, пагубно влиять на состояние домашних животных и растений, приводить к усилению пылеобразования и повышению электростатического заряда синтетических тканей, ковров и напольных покрытий, повреждению древесины, музыкальных инструментов, предметов мебели и декора.

Устройство прибора

1. Крышка с воздуховыпускной решеткой
2. Блок управления
3. LCD-дисплей
4. Воздухозаборная решетка
5. Резервуар для воды
6. Индикатор уровня воды
7. Сетевой шнур питания с адаптером
8. Разъем для электропитания
9. Выступ для сборки корпуса
10. Фитильный фильтр



Технические характеристики

Параметр / Модель	STL-SA400/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объем бака, л	5,0
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	6
Номинальный ток, А	1
Степень влагозащиты	IPX0
Класс электрозащиты	II
Уровень шума, дБ(А)	≤ 50
Рекомендуемая площадь помещения, м²	40
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	220x380x220
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	260x425x260
Вес нетто, кг	2,2
Вес брутто, кг	2,7

Комплектация

- Мойка воздуха – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство пользователя / гарантийный талон – 1 шт.

Наполнение резервуара водой

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Удалите упаковочные материалы, в т.ч. внутри прибора.
3. Проверьте мойку воздуха на предмет повреждений. Не включайте прибор в случае их обнаружения.
4. Установите мойку воздуха на ровную горизонтальную сухую поверхность.
5. Залейте воду в резервуар двумя способами. Напрямую через воздуховыпускную решетку, либо снимите верхнюю часть корпуса и влейте воду в резервуар (рис.2). Температура воды не должна превышать 40 °С.
6. Поместите на место верхнюю часть корпуса, соединив выступ в верхней части с выемкой в нижней части корпуса.





Рис. 2

Управление прибором

Панель управления



1. Кнопка включения и выключения мойки воздуха.
2. Кнопка выбора мощности увлажнения / функции Wi-Fi.
3. LCD дисплей с индикацией текущего уровня влажности / выбранного режима.
4. Кнопка таймера.
5. Кнопка установки желаемого уровня влажности в помещении.
6. Индикатор функции Wi-Fi.
7. Индикатор отсутствия воды в резервуаре.
8. Индикатор интенсивности увлажнения
9. Индикатор установки таймера.
10. Индикатор замены фильтра



ВНИМАНИЕ

- Используйте источник питания переменного тока, указанный в технических характеристиках увлажнителя воздуха.
- Не используйте устройство с неисправным кабелем питания или вилок, а также при неисправной розетке.
- Не включайте питание при нахождении устройства в перевернутом положении.
- Не наполняйте резервуар иными жидкостями, за исключением водопроводной воды.
- Не добавляйте в воду иные жидкости, например, ароматические или эфирные масла, морскую соль, моющие средства или другие химические или лекарственные средства и препараты.
- Не используйте мойку воздуха при сильном ударе резервуара, а также если резервуар поврежден. Ежедневно производите чистку и обслуживание прибора согласно разделу «Уход и обслуживание».

Начало работы мойки воздуха

Удалите весь упаковочный материал перед первым включением, в том числе изнутри прибора. Подключите шнур питания к розетке и нажмите кнопку включения .

Ночной режим

Если в течение 6 минут отсутствует нажатие любых кнопок управления, тогда дисплей автоматически погаснет, при этом работа прибора продолжится в заданном режиме. Для активации кнопок дисплея повторно нажмите на кнопку включения .

Выбор интенсивности увлажнения воздуха

Нажатием кнопки  вы можете установить интенсивность выхода пара от 1 до 3 уровня.

- «» – 1-ая интенсивность увлажнения;
- «» – 2-ая интенсивность увлажнения;
- «» – 3-я интенсивность увлажнения;

Таймер

В приборе предусмотрен таймер на отключение (от 1 до 12 часов). Нажмите на кнопку  для выбора необходимого временного интервала во время работы прибора. На дисплее отобразится заданный временной интервал для отключения прибора.

Установка желаемого уровня влажности

Для включения режима автоматического поддержания влажности в помещении нажмите кнопку . На дисплее отобразится значение 55%, нажмите кнопку повторно, чтобы настроить желаемый уровень влажности с шагом 5%. Установка возможна с 40% до 80%, после загорится индикатор «», обозначающий отмену автоматического поддержания влажности.

Фильтр для очистки воздуха

Фитильный фильтр, установленный внутри прибора, эффективно очищает воздух от летучих загрязнений. Таких как пыль, пух, шерсть животных. А также улавливает минералы и другие примеси в воде во время эксплуатации, благодаря чему на поверхностях вокруг прибора не выпадает белый налёт. Срок службы фильтра 1000 часов (учёт во время использования прибора). Рекомендована замена фильтра раз в 3-6 месяцев в зависимости от частоты использования и интенсивности эксплуатации прибора. По истечении 1000 часов на дисплее загорится индикатор , означающий необходимость в проведении замены фильтра. После установки нового фитильного фильтра зажмите кнопку включения  на 3 секунды. Прибор обновит отчет времени использования.

Настройка и использование приложения «SMART LIFE»

Вы можете управлять устройством через приложение, если прибор подключен к электрической сети и к сети Wi-Fi. С помощью приложения вы можете пользоваться стандартными настройками управления устройством, а также перейти в дополнительные настройки и установить расписание и сценарии работы.

Подключение и управление прибором через Wi-Fi

Для подключения вентилятора к сети Wi-Fi загрузите на смартфон или планшет приложение «Smart life». Вы можете скачать приложение отсканировав QR-код или выполнив поиск «Smart Life» в магазине приложений Google Play или App Store.



После установки приложения, если у вас ещё нет учетной записи «Smart Life», вам необходимо создать учетную запись, нажав «Зарегистрироваться». Затем переведите мойку воздуха в режим подключения Wi-Fi, для этого когда прибор включен удерживайте кнопку  на панели управления в течение 3 секунд, на экране начнет мигать индикатор . Перейдите в приложение «Smart life», нажмите  – «Добавить устройство» – «Малая бытовая техника» – «Увлажнитель/Мойка воздуха (Wi-Fi)». Затем укажите желаемую сеть Wi-Fi и введите соответствующий пароль.

Важно! Смартфон, при помощи которого выполняется подключение, и устройство должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Когда будет установлено подключение, на дисплее загорится индикатор . Приложение подтвердит, что вентилятор добавлен. Теперь вы можете дать устройству имя, поделиться доступом к нему с членами семьи или приступить к планированию работы мойки воздуха.

Выключение прибора

Чтобы выключить прибор нажмите кнопку . Извлеките электрическую вилку из розетки. Отсоединяйте прибор от электросети, когда он не используется.

Уход и обслуживание

Регулярно проводите чистку и обслуживание мойки воздуха согласно рекомендациям не реже 2 раз в неделю. Регулярно меняйте воду в резервуаре раз в день. Перед началом очистки всегда отключайте прибор от электросети.

Этапы очистки фильтра:

- 1) Снимите верхнюю часть корпуса, выньте фитильный фильтр. Затем ополосните резервуар и протрите мягкой тканью внутреннюю поверхность корпуса (рис.1).
- 2) Промойте фильтр водопроводной водой. Остатки грязи можно удалить мягкой тканью (рис. 2).
- 3) Во время очистки не промывайте верхнюю часть корпуса водой, это может вызвать поломку устройства. Пожалуйста, воспользуйтесь мягкой тканью для удаления загрязнений (рис.3).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

**ВНИМАНИЕ**

Не используйте металлические щетки, лезвия и тальковые пудры для очистки поверхностей увлажнителя, это может привести к деформации и стиранию поверхностей. После окончания очистки устройства обязательно просушите оставшиеся капли воды и убедитесь, что в резервуаре и внутри корпуса прибора не осталось воды. Если мойка воздуха не используется длительное время, обеспечьте его хранение - упакуйте прибор в пластиковый пакет, а затем в коробку и придерживайтесь рекомендаций согласно разделу «Хранение и транспортировка».

**ВНИМАНИЕ**

Совершайте слив воды из основания только держа прибор над раковиной или другой емкостью. После слива воды из основания удостоверьтесь, что вся вода из прибора слита, аккуратно высушите основание и дно прибора полотенцем, убедитесь, что вода не вытекает из прибора, и только потом ставьте его на сухую поверхность.

**ВНИМАНИЕ**

Во время работы увлажнителя воздуха на его верхней части около распылителя или на окружающих предметах может скапливаться вода, а также белый налет. Это не является дефектом, а является особенностью работы прибора, обусловленной причинами указанными в разделе «Поиск и устранение неисправностей».

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в таблице ниже. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	Причина	Способ устранения
Слабая производительность (слабое распыление или его отсутствие)	Мойка воздуха не подключена к электропитанию (плохо вставлена вилка в розетку)	Аккуратно вставьте вилку в розетку
	Горит индикатор отсутствия воды в резервуаре (израсходована вода в резервуаре)	Добавьте воду в резервуар
	Мойка воздуха работает с низкой интенсивностью выхода пара (выбран низкий режим скорости выхода пара)	При необходимости включите более интенсивную скорость работы прибора
	Засорился распылитель (воздуховыпускная решетка)	Очистите воздуховыпускную решетку
Выходит воздух с неприятным запахом	Слишком низкая температура воды в резервуаре	Выберите максимальную интенсивность работы прибора
	Используется несвежая вода В основании мойки воздуха или распылителе скопились остатки несвежей воды или мусор	Проведите очистку устройства в соответствии с руководством по уходу и эксплуатации и наполните свежей водой
Во время работы увлажнителя образуется конденсат на верхней части или на предметах вокруг него	Установлена высокая интенсивность выхода пара	Уменьшите интенсивность работы прибора с помощью панели управления
	Высокая влажность и температура в помещении	
Во время работы увлажнителя появилась вода рядом с ним	Резервуар для воды не герметичен	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Когда прибор отключен, появляется вода рядом с ним	Резервуар для воды не герметичен	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Хранение и транспортировка

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °С.

1. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

3. После транспортирования увлажнителя при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

Температурные требования к хранению: от +1 до +50 °С.

Требования к влажности: от 15 до 85% (нет конденсата).

Срок эксплуатации

Срок службы ультразвукового увлажнителя воздуха составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечению срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье

человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе (специальная этикетка с EAN-128 кодом).

Сертификация

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

«FOSHAN SHUNDE GELI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD»
 No. 201, Building 5, Yongli one Road, Zhongyong Village Committee, leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China.
 «Фошань Шунде Джели Электрик Аплиентс Ко., Лтд»
 №201, Билдинг 5, Юонгли оне Рoad, Жонгион Вилладж Коммитти, Лелиу Таун, Шунде Дистрикт, Фошань Сити, Гуанчжоу, Китай.

Импортер в РФ:

ООО «Компания БИС»
 Россия, 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 7/5.
 Тел.: +7 495 150 50 05.
 E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае

Произведено по специальному заказу TM STEELBERG



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

**Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию STEELBERG.
 Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.**

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до подключения/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с момента продажи Изделия.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, специализированные сервисные центры.

Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, список сервисных центров вы можете получить у Продавца или на сайте **STEELBERG.ru**

По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте в разделе «Обратная связь».

Внимание!

Оборудование лишается гарантии Изготовителя в случае, если ремонтные работы были выполнены несертифицированной организацией/лицом.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату

продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Обеспечение гарантийного обслуживания

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель вправе обратиться к Продавцу или в авторизованный сервисный центр Изготовителя.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников, дренажных систем и пр.);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации

изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;

- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки изделия неуполномоченными (несертифицированными) на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые принесли вред изделию, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших в результате некорректной работы / неисправности / неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (низкотемпературные комплекты, дренажные насосы и пр.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Сведения о продавце:	
Название и адрес, телефон продающей организации	Место печати
Подпись покупателя	
(подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен и согласен)	

Информация о гарантийных ремонтах (заполняется авторизованным сервисным центром (АСЦ))

Название АСЦ	Дата обращения в АСЦ	Дата окончания ремонта	Описание дефекта	Замена запасной части	ФИО мастера	Печать АСЦ

Steelberg[®]

steelberg.ru